

Termopar slangar

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs slangar av typ Termopar, köpta och installerade från och med november 2012.

Anslutningsslangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.



Följande ska uppfyllas för att 10års produktgaranti ska gälla:

- Slang ska vara installerad enligt gällande monteringsanvisning.
- Slang ska vara installerad för avsedd och godkänt media.
- Slang ska sitta i en fast installation, alltså inte i en rörlig anläggning där det kan uppstå nötningskador eller vridningar.
- Slang ska vara installerad så att inga yttre omständigheter påverkar slangens funktion.
- Slangens temperatur- eller tryckområde får inte överskridas.