

Påfyllningsventil 4181 och 4182

Drift och skötsel:

Påfyllningsventil för värmesystem alternativt avstängningsventil för tappvatten. Ventilen har en inbyggd backventil. För att öppna respektive stänga ventilen vrid det svarta vredet en kvarts varv, se bild 1. När vred är i linje med ventilhuset så är ventil öppen.

Påfyllningsventilen är normalt sett underhållsfri, men bör motioneras med jämna mellanrum, minst 1-2 gånger per år. Att motionera menas att man öppnar och stänger ventilen för att få bort eventuella avlagringar och partiklar från mediet som annars gör att ventilen fastnar.

Installation:

Ventilen är märkt med en pil på ventilhuset för flödesriktning, se bild 2. Tänk på att placera ventil lättåtkomlig så att den går att manövrera.

Monteringsanvisning för denna produkt finns på separat blad.

Bild 1



Bild 2

