

# Vattenmätare 6141VV Woltman

## Drift

### Upstart

Släpp ut luft från rörsystemet och mätaren. Alla ventiler ska vara öppna under denna procedur. Använd alltid rakarörlängder eller flödesriktare.

### Skötsel

Vattenmätaren är normalt underhållsfri.