

Spännklammer AKL

Monteringsanvisning

AKL Spännklammer används för att sträcka ut kablar i bland annat pumpgropar och förhindrar därmed att vippor trasslar in sig i varandra. Den hindrar även onödigt slitage i själva kabeln. Kabeln ställs in på önskad nivå genom att klammerns två kilar skjuts upp och den kan därefter med mycket stor noggrannhet ställas in på önskad nivå. Därefter skjuts kilarna ner, och kabeln är fixerad. AKL klammern ska inte monteras fast, utan hängas upp på en krok i pumpgropen. AKL spännklammer finns för kablar med diameter 7,5-30 mm.

Drift och skötsel

Spännklammern är underhållsfri.

