

Rostfri filterbehållare enkel

Monteringsanvisning

Rostfria filter är en serie kraftiga filter för kommun och industrimontage. Filtren är avsedda för höga tryck, flöden, krävande miljöer och höga temperaturer.

Filterbehållare

Filterbehållaren ska alltid monteras så att den hänger rakt ned. Montera kulventiler före och ev. efter behållaren.

Filterpatroner

Välj lämplig filterpatron och montera i filtret. Filterpatronens livslängd beror på vattenkvalitén och vattenförbrukningen. Byt filterpatron när vattenkvalitén försämras eller när vattentrycket minskar.

Drift och skötsel

Rostfria filterbehållare har litet servicebehov. Dock är det nödvändigt att byta filterpatron vid mättnig.

Följande serviceintervaller rekommenderas:

1. Byt filterpatronen var tredje månad eller tidigare om patronen är mättad. Nylonpatron samt rostfri patron rengöres.
2. Vid ökande tryckfall över filtret, byt eller rengör patronen.
3. Vid industriapplikationer rekommenderas inkoppling av manometerset då avläses inkommande och utgående tryck. Vid tryckfall över 1 bar, byt/rengör patronen. Samtliga rostfria filterbehållare är förberedda för botten-dränage.

Vid byte eller rengöring av filterpatronen:

1. Stäng av vattnet före filtret. Släpp ut vattentrycket efter filtret genom att öppna ett tappställe eller använd en kulventil monterad i den förberedda gångningen i botten.
2. Öppna och rengör filterhuset.
3. Byt/rengör filterpatronen.
4. Montera ihop filtret. Kontrollera att filterpatronen hamnar rätt.
5. Filtret är klart att använda. Släpp försiktigt på vattnet, kontrollera tätheten, vid behov efterdag behållaren.