

Filterball 51FS, 52FS, 51FSS och 52FSS

Manuell rengöring av filter/byte av filter:



1. Stäng ventilen



2. Skruva loss pluggen



3. Demontera fjädern



4. Tag ut filtret



5 Rengör filtret



6 Återmontera filtret



7 Drag åt pluggen



8 Öppna ventilen

Filterball 51FS, 52FS, 51FSS och 52FSS

Renspolning av filter:



1. Ventilen öppen och i drift



2. Stäng Filterball ventilen



3. Öppna insexskruven ett par varv



4. Öppna avtappningsventilen



5. Spola rent filtret ett par sekunder



6. Drag åt insexskruven



7. Stäng avtappningsventilen



8. Öppna Filterball ventilen

Övrigt:

Ventilen ska motioneras regelbundet.