

# Kulventil typ BA 190

## Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers kulventiler typ BA 190.

## Drift och skötsel:

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.