

Gaskulventiler

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armatures gaskulventiler.

Drift och skötsel:

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.