

Ventilrör 4178, 4177

Drift och skötsel:

Skruva på ratten för att ställa in önskad påfyllningsmängd av vatten.
Ventilröret är normalt underhållsfritt.