	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projekt namn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING,
EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING**

**PPC RÖRUPPÄNGNINGSDON,
EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMGÖRINGAR
M M**

PPC.4 Skydd för rörledningar

**PPC.43 Kopplingskåp för skydd av fördelningsrör,
ventiler och kopplingar m m**

Typ: BA Fördelarskåp för tappvatten, Mätarskåp för lägenhet,
Mätarskåp för villa, Fördelarskåp för värme.

xx

RSK/ Art.nr: xxx xx xx

Kopplingskåp godkänt enligt Nordtest NT VVS 129.

Skåp i vitlackerad plåt för inbyggnad i vägg.
Rör genomföringar, gumminippel för stamledning, uttag för
läckindikering och bottenplugg för icke använda hål är
monterade vid leverans. Skåpsram och lucka i vitlackerad plåt,
lås i kromat stål.

Bredd: 450,550 eller 750 mm i övrigt på begäran.
Höjd:550 mm eller på begäran.
Djup:95 mm (mätarskåp för villa 117 mm) eller på begäran.
Material: Vitlackerat stål,
Arbetstemperatur:+2°C – +70°C

Fördelare i skåp skall innehålla följande antal anslutningar:

Antal uttag:xx st


*Maximalt antal anslutningar ändras beroende på vilken modell
som väljs*

Tillval:

Tappvattenmätare

Energimätare

Vattenfelsbrytare Esystop

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projekt namn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

(Kopplingskåp levereras med passbit i standardutförande)
Levereras med ingående material av Beulco Armatur AB.

Kopplingskåp installeras i enlighet med Beulco Armatur anvisningar och branschregler för säker vatteninstallation.

Beulco Armatur AB kopplingskåp har vattentät botten och är försedd med dränering.

Dräneringen skall mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar skada.

Kopplingskåp ska ha öppning tillräckligt stor för underhåll eller byte av fogar. Öppning får inte placeras i våtzon 1.

Beulco Armatur:s monteringsanvisningar och branschregler för säker vatteninstallation skall följas till alla delar vid utförande av montage av kopplingskåp.

Kallvatten- och varmvatten skall separeras.

Rör och kopplingsystem skall specificeras till Beulco Armatur så att fördelare anpassas för ändamålet.